『青森県電子納品チェッカー』セットアップ手順

H28.1月(Vol.2)

※セットアップの手順は次のとおりです。

① セットアップの開始

ホームページ上の『青森県電子納品チェッカー(Ver…)ダウンロード』をクリックします。

青森県電子卻	品チェッカー(半成27年3月)
青森県で使用	っている電子納品検査ソフトのチェック部分をフリーソフト化した「青森県電子納品チェッカー」を、受注者を
象に公開しま	o
インストール方	法ならびに使用方法については、添付資料をご覧ください。
Oインストール	時の使用許諾契約を確認し、契約事項を遵守してください。
	時の使用許諾契約を確認し、契約事項を遵守してください。
Oインストール ● 青森県	時の使用許諾契約を確認し、契約事項を遵守してください。 電子納品チェッカー(Ver.12.00.15005 15-03-24)のダウンロード [72,251KB]
Oインストー川	時の使用許諾契約を確認し、契約事項を遵守してください。 電子納品チェッカー(Ver.12.00.15005 15-03-24)のダウンロード [72,251KB] ーのセットアップ手順 [497KB]
 ○インストー川 ● 青森県 ● 「●チェッジ ● 「●チェッジ 	時の使用許諾契約を確認し、契約事項を遵守してください。 電子納品チェッカー(Ver.12.00.15005 15-03-24)のダウンロード [72,251KB] ーのセットアップ手順 [497KB] ーの利用方法 [408KB]

ファイルのダウンロード画面が出てきますので、【保存】をクリックします。



『InstEno.exe』がダウンロードされますので、ダブルクリックします。



(※青森県の起動画面が表示された後、インストールウィザードが開始されます。)

2 セットアップの実行確認

セットアップの実行確認メッセージが出てきますので、【次へ】をクリックします。



③ 使用許諾契約への同意

使用許諾契約の画面になりましたら、【使用許諾契約の全項に同意します】を選択し、【次へ】をク リックします。(※同意されない場合は、キャンセルしか選択ができなくなります。)

青森県 電子納品チェッカー Ver.13 セットアップ	x
使用許諾契約およびパックアップに関する注意事項	
 青森県電子納品チェッカー く使用許諾> 本ソフトウエア利用に関する注意事項を必ずお読みください。 1 使用対象者 本ソフトウエアは、青森県が発注するエ事及び委託業務に係る成果品について、青森県電子納品運用ガイドラインに基づき作成する受注者で、かつ本注意事項に許諾した者に限り使用できるものとします。 2 著作権 本ソフトウエアの著作権は福井コンピュータ株式会社に帰属します。 ●使用許諾契約の全条項に同意します(A) 印刷(P) 	~
InstallShield (戻る(B) (次へ (N)) キャンセル	,

アップデートの場合のみ
既に、「電子納品チェッカー」がインストールされている場合のみ、次の画面が表示されます。
青森県電子納品チェッカー Ver.13 セットアップ
情報 次の内容をご確認の上、次へお進みください。
古いパージョンの電子納品チェッカーが見つかりました。
■ インストールを続行すると、最新のプログラムに更新されます。
<
installShield < 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル
【次へ】をクリックして進みます。

④ インストール先の選択

インストール先のフォルダ確認画面になります。

初期では、 C:¥Program Files¥EnoCheck フォルダとなります。(※変更可能です。) インストール先を確認されましたら、【次へ】をクリックします。

なお、アップデートの場合は、既にインストールされているフォルダが固定となります。

青森県 電子納品チェッカー Ver.13 セットアップ
インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルダーを選択します。
セットアップは、次のフォルダーに 青森県 電子納品チェッカー Ver.13 をインストールします。 このフォルダーへのインストールは、[次へ]ホダンをクリックします。
別のフォルダーヘインストールする場合は、「参照」ホウンをクリックしてフォルダーを選択してください。
インストール 先のフォルダー
C:¥Program Files (x86)¥EnoCheck¥青森県 参照(R)
InstallShield
< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル





⑤ インストール準備の完了

順次必要なファイルがインストールされます。 プログラムファイルと動作上必要なモジュールがインストールされます。



※必要な Microsoft Runtime モジュールがインストールされます。



⑧ 起動について

電子納品チェッカーが使用可能な状態となりました。 【プログラムのスタートメニュー】もしくは【ディスクトップ上のアイコン】から起動します。

